

Pos. Nr. Item no.	Index Index	Stück Quantity	Bezeichnung	Designation	Artikel Nr. - Bestell Nr. für Teile Part no. - Order number for parts
2		1	Eingangsdeckel	Case cover	GMED080Q300S/VAI
4		1	Spannstift	Dowel pin	NTSP-5X14
6		2	Wellendichtring	Shaft seal	NTWD-140X250X15FPMSL
8		1	Entlüftungsschraube	Vent plug	NTES-T1/4Z
9		1	Sicherungsblech	Locking shim	NTSB-MB10
10		1	Distanzring	Distance sleeve	GMDR085D109L68
11		4	Stiftschraube	Stud bolt	NTST-M12X30
12		4	Federring	Spring washer	NTFR-M12 FST/127B
13		4	Sechskantmutter	Hexagon nut	NTMU-M12 8VZN/934
14		3	Verschlußschraube	Plug	NTVS-R3/8Z-DI HN8-WD
16		1	Sicherungsring	Circlip	NTSR-J110
17		1	Modulritzel	Modul-pinion	R1175Z12B60-3
19		1	Nutmutter	Groove nut	NTNM-KM10
20		2	Distanzring	Distance sleeve	GMDR085D110L07
21		4	Sicherungsring	Circlip	NTSR-J120
24		1	Zahnrad 1. Stufe	Gear wheel 1st stage	ZR175Z071B30
25		1	Ritzelwelle	Pinion shaft	KRW300Z22D55/VAI
27		2	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	NTWL-31310
28		2	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	NTWL-31311
33		1	Kegelrad	Bevel gear wheel	GMZR543Z033B55
34		1	Kegelritzelwelle	Bevel gear pinion shaft	GMRW543Z11D30
40		1	Hohlwellenabdeckkappe	Protection cap for hollow shaft	KAK300K
41		1	Abdeckkappendichtung	Protection cap gasket	KFD136AK/VAI
45		1	Abtriebsrad	Gear wheel end stage	GMZR550Z061B150
47		1	Zylinderstift	Cylindrial pin	NTZS-10X24 ST/6325
48		2	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	NTWL-30228
51		2	Verschlußdeckel	Cover	NTVD-120X12FPM
58		2	Stützscheibe	Supporting ring	NTSS-220X250X3,5
59		2	Sicherungsring	Circlip	NTSR-J250
80		8	Zylinderschraube mit I6KT	Socket head cap screw	NTIS-M10X25 8.8/912
81		16	Zylinderschraube mit I6KT	Socket head cap screw	NTIS-M10X25 8.8/912
85		1	Sicherungsring	Circlip	NTSR-A30
100		1	Zylinderschraube mit I6KT	Socket head cap screw	NTIS-M24X50 8.8/6912
101		1	Federring	Spring washer	NTFR-M24 FST/127B
102		1	Spannscheibe	Clamping disc	GMSAD100
103		1	Sicherungsring	Circlip	NTSR-J100
111		1	Winkelstück für Entlüftung	Vent plug	NTWR-R1/4Z
112		2	Aussengewindetülle	external thread socket	NTGTR1/4Z-10MS
113		1	Gummischlauch	rubber insulated cable	NTSL010/2TE-GU
114		2	Schlauchklemme	tube clamp	NTSB08-14/RST
115		1	Expansionsgefäß	expansion tank	KEX136/VAI-1
117		1	Befestigungsset	Fixing kit	GMBS100M24
118		4	Zylinderschraube mit I6KT	Socket head cap screw	NTIS-M6X12 8.8/912
200		1	Feststoffdichtung	Gasket	GMFD080
201		1	Feststoffdichtung	Gasket	GMFDQ300
117A		1	Sicherungsscheibe	Circlip	NTSC-S24 FST/53070
14A		2	Ölschauglas	Oil-level gauge	NTOA-G3/8Z
17B		1	Ritzelbuchse	Pinion shaft	RBD60B42
1A		1	Getriebegehäuse	Gear case	KGH136S/VAI
1B		1	Gehäuseplatte	Cover plate	KGP136S/VAI
1C		1	Gehäuseplattendichtung	Cover plate gasket	KFD136GP/VAI
1R		4	Ringschraube	Eye bolt	NTRS-M24
20A		2	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-100X110X0,5
20B		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-100X110X0,1
21A		2	Stützscheibe	Supporting ring	NTSS-100X120X3,5
21B		2	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-100X120X1
21C		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-100X120X0,1
21C		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-100X120X0,15
21C		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-100X120X0,2
40A		2	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	NTSK-M24X40 8.8/933
40B		2	Federring	Spring washer	NTFR-M24 FST/127B
46A		1	Hohlwelle	Hollow shaft	KHOD150B100/VAI
46B		1	Stützscheibe	Supporting ring	NTSS-140X170X3,5
58A		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-220X250X0,1
58A		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-220X250X0,2
85A		1	Stützscheibe	Supporting ring	NTSS-30X42X2,5
8A		1	Filter für Entlüftung	filter for vent plug	NTF-11D
K21		2	Sicherungsring	Circlip	NTSR-J130
K21A		2	Stützscheibe	Supporting ring	NTSS-105X130X3,5
K21B		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-105X130X0,1
K21B		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-105X130X0,15
K21B		0	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-105X130X0,2
K21C		2	Paßscheibe	Adjusting disc	NTSS-105X130X1
K28		2	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	NTWL-T2ED070
K33		1	Zahnrad	Gear wheel	GMZR300Z064B70
K34		1	Ritzelwelle	Pinion shaft	GMRW550Z11D70-1
K51		2	Verschlußdeckel	Cover	NTVD-130X12FPM
M		1	Motor	Motor	MM160

ACHTUNG! Bei Ersatzteilbestellung: Getriebetype + Getriebenummer + Pos. Nr. + Blatt Nr. angeben!
ATTENTION! When ordering spare parts: specify type + number + item no. + sheet no. of the gear unit!

Erstellt: 09.02.2007 JP
Geprüft: Ponweiser

